

Bezpečnostní upozornění pro používání markýz na terasy a balkony v souladu s GPSR (Všeobecné bezpečnostní předpisy pro výrobky).

Základní principy použití:

1. Stabilita a správná instalace:

- Ujistěte se, že markýza byla nainstalována v souladu s pokyny výrobce na stabilní a nosný podklad (stěna, strop, trám).
- Používejte k tomu určené upevňovací prvky a ujistěte se, že jsou správně připevněny ke konstrukci budovy.

2. Povětrnostní podmínky:

- Markýzu nepoužívejte při silném větru, silném dešti nebo sněžení, protože by mohlo dojít k poškození konstrukce nebo látky.
- V případě nebezpečí bouřky markýzu srolujte, aby nedošlo k jejímu poškození.

3. Provoz a mechanismy:

- Markýzu používejte v souladu s pokyny výrobce - vyvarujte se nadměrného napínání látky nebo trhání ručními a elektrickými mechanismy.
- Pravidelně kontrolujte činnost mechanismů navíjení a odvíjení, abyste předešli poruše.

4. Střešní krytiny:

- Markýza není určena k ochraně před silnými dešti.
- nezatěžujte její konstrukci vodou, sněhem ani jinými těžkými předměty.

5. Dostupnost:

- Zajistěte, aby ovládací prvky (kliky, tlačítka, dálkové ovládání) byly snadno přístupné, ale nepřístupné dětem, aby se zabránilo jejich náhodnému spuštění.
-

Další upozornění pro motorové markýzy:

1. Bezpečnost elektrické instalace:

- Elektrická instalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy a doporučeními výrobce. Měl by ji provádět kvalifikovaný elektrikář.
- Ujistěte se, že jsou motor markýzy a jeho součásti chráněny proti vlhkosti a splňují příslušné normy IP.

2. Napájení:

- Při údržbě, čištění nebo při zjištění závady odpojte markýzu od napájení.
- Elektrickou markýzu nepoužívejte během bouřky, abyste předešli riziku přepětí.

3. Nouzové stažení:

- Ujistěte se, že vaše elektrická markýza má možnost ručního zatažení pro případ výpadku proudu.
-

Další upozornění pro ruční markýzy:

1. Kliky a mechanismy:

- Kličku ovládejte plynule a vyvarujte se trhnutí, které by mohlo mechanismus poškodit.
 - Kličku uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému použití.
-

Bezpečnost uživatelů:

1. Ochrana před zraněním:

- Dbejte na to, abyste markýzu rozkládali a stahovali za bezpečných podmínek - nestůjte přímo pod okrajem markýzy.
- Pokud se vyskytnou problémy s mechanismem, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na servisní středisko.

2. Bezpečnost dětí:

- Nedovolte dětem, aby si hrály s markýzou, jejími mechanismy nebo visícími součástmi (např. šňůrami).
-

Údržba a kontroly:

1. Pravidelné kontroly:

- Provádějte pravidelnou kontrolu stavu markýzy, včetně mechanismů, upevnění a materiálu.
- Zkontrolujte, zda látka markýzy není odřená, natržená nebo jinak poškozená, což může ovlivnit její životnost.

2. Čištění:

- Tkaninu markýzy čistěte měkkým kartáčem a jemnými čisticími prostředky, vyvarujte se prostředků, které by mohly poškodit tkaninu nebo ochranné nátěry.
- Nepoužívejte nadměrný tlak ani ostré nástroje, aby nedošlo k poškození konstrukce nebo tkaniny.

3. Ochrana proti korozi:

- Pokud je markýza používána v oblastech s vysokou vlhkostí, pravidelně kontrolujte kovové součásti, zda nevykazují známky koroze, a používejte vhodné ochranné přípravky.
-

Pamatujte: Bezpečné používání markýz závisí na správné instalaci, pravidelné údržbě a dodržování pokynů výrobce.

Markýza na terasu a balkon je praktické zařízení, ale její nesprávné používání může vést k ohrožení osob a majetku.