

Bezpečnostní upozornění pro používání plynových grilů, grilů na dřevěné uhlí a elektrických grilů v souladu s GPSR (Obecné předpisy o bezpečnosti výrobků).

Obecná bezpečnostní pravidla pro všechny typy grilování:

1. Poloha a prostředí:

- Gril postavte na stabilní, rovný a nehořlavý povrch.
- Dodržujte minimální vzdálenost od hořlavých materiálů, jako je nábytek, stěny, stromy nebo přístřešky.
- Nikdy nepoužívejte gril v uzavřených prostorách, jako jsou garáže, kůlny nebo stany, abyste předešli riziku otravy oxidem uhelnatým (platí pro plynové grily a grily na dřevěné uhlí).

2. Začínáme:

- Ujistěte se, že je gril čistý a zbavený zbytků tuku a popela. z předchozího grilování.
- Před prvním použitím si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.

3. Bezpečnost uživatelů:

- Nenechávejte gril zapnutý bez dozoru.
- Při používání grilu udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.

4. Ochrana proti popálení:

- Používejte ochranné rukavice a nářadí s dlouhými rukojeťmi, abyste zabránili kontaktu s horkými povrchy.
- Po skončení grilování se ujistěte, že gril vychladl, než jej začnete čistit nebo přemísťovat.

5. Povětrnostní podmínky:

- Gril nepoužívejte při silném větru, dešti nebo bouřce.
 - Ujistěte se, že je gril chráněn před deštěm, aby nedošlo k náhodnému zkratu v případě elektrických grilů.
-

Další upozornění pro plynové grily:

1. Bezpečnost plynové instalace:

- Před připojením plynové lahve zkontrolujte, zda jsou všechny hadice a přípojky jsou těsné. Můžete to provést pomocí roztoku vody s mýdlem - ke kontrole těsnosti nikdy nepoužívejte otevřený plamen.
- Používejte pouze plynové lahve, které splňují požadavky výrobce grilu.

2. Použití:

- Před zapálením hořáků vždy otevřete víko grilu, aby nedošlo k nahromadění plynu, které by mohlo vést k výbuchu.
- Pokud zjistíte zápach plynu, okamžitě uzavřete ventil na lahvi. a gril nepoužívejte, dokud se problém nevyřeší.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav plynového potrubí a hořáků, abyste zajistili jejich dobrou funkčnost.
 - Pokud plynový gril nebudete delší dobu používat, odpojte plynovou láhev a uložte ji na dobře větraném místě mimo dosah zdrojů tepla.
-

Další upozornění pro grily na dřevěné uhlí:

1. Odpalování:

- Používejte pouze vhodné podpalovací materiály, například kostky nebo tekuté podpalovače, v souladu s pokyny výrobce.
Nikdy nepoužívejte benzín, alkohol nebo jiné hořlavé kapaliny.
- Uhlí nebo brikety zapalujte na dobře větraném místě, mimo dosah osob a hořlavých materiálů.

2. Služba:

- Při grilování se vyvarujte pohybu grilu - žhavé uhlíky mohou způsobit popáleniny nebo zapálení ohně.
- Po skončení grilování se ujistěte, že uhlíky zcela vyhasly, než je zlikvidujete nebo gril uložíte.

3. Popel a čištění:

- Popel odstraňte až po jeho úplném vychladnutí.
 - Pravidelně čistěte prostor grilu, abyste zabránili hromadění tuku.
a popela, které mohou být zdrojem požáru.
-

Další upozornění pro elektrické grily:

1. Elektrická bezpečnost:

- Elektrický gril používejte pouze v suchých prostorách a ujistěte se, že je zapojen do uzemněné zásuvky.
- Před zapojením grilu se ujistěte, že je zcela suchý.

2. Kabely a vodiče:

- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů grilu nebo aby se nenacházel na místě, kde by mohlo dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte prodlužovací šňůry ve venkovním prostředí, pokud nejsou vhodné pro venkovní použití a v souladu s požadavky výrobce.

3. Čištění:

- Před čištěním odpojte elektrický gril od napájení.
a počkejte, dokud zcela nevychladne.
 - Během čištění neponořujte elektrické součásti do vody.
-

Údržba a kontroly:

- Pravidelně kontrolujte stav grilu, včetně roštu, topných těles a krytu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte gril používat a obraťte se na servisní středisko.

Pamatujte: Dodržování výše uvedených pravidel vám umožní používat gril bezpečně a minimalizovat riziko nehod a poškození. Grilování je příjemné, ale vždy by se mělo provádět s opatrností a obezřetností.