

**Bezpečnostní upozornění pro používání
a zahradních kotlů v souladu s GPSR
(Všeobecné bezpečnostní předpisy pro výrobky).**

Před použitím:

1. **Zkontrolujte technický stav:**
 - Ujistěte se, že topeniště nebo kotel nemají viditelná poškození, jako jsou praskliny, koroze nebo uvolněné části.
 2. **Výběr správného místa konání:**
 - Umístěte ohniště nebo kotel na stabilní, rovný a nehořlavý povrch, například beton nebo štěrk.
 - Udržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů, jako jsou dřevěné konstrukce, nábytek nebo vegetace.
 3. **Seznámení se s příručkou:**
 - Přečtěte si pokyny výrobce pro použití, údržbu a údržbu a paliva.
-

Během používání:

1. **Opatrné podpalování:**
 - Používejte pouze doporučené topné materiály, jako je dřevo, brikety nebo dřevěné uhlí.
 - K rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, jako je benzín nebo alkohol.
 2. **Přijímání preventivních opatření:**
 - Nikdy nenechávejte ohniště nebo kotel bez dozoru, zejména když jsou v blízkosti děti nebo zvířata.
 - Při manipulaci s ohněm a horkými předměty používejte vhodné nástroje, například kleště nebo ochranné rukavice.
 3. **Kontrola plamene:**
 - Nezapalujte příliš velký oheň, abyste předešli riziku rozšíření plamenů.
 - Zajistěte si přístup k hasicímu přístroji, písku nebo vodě pro případ nekontrolovaného požáru.
 4. **Větrání:**
 - Abyste se neotrávili oxidem uhelnatým, používejte krb nebo kotel pouze venku v dobře větraném prostoru.
 5. **Bezpečné používání kotle:**
 - Ujistěte se, že je kotlík stabilně zavěšen nebo postaven na podstavci.
 - Nikdy kotlík nepřepĺňujte, abyste zabránili rozlití horkého obsahu.
-

Po použití:

1. Hašení požáru:

- Nechte oheň uhasit sám nebo použijte vhodné prostředky, například písek, k bezpečnému uhašení požáru.
- Nelijte vodu přímo na horké ohniště nebo kotel, aby nedošlo k prasknutí materiálu.

2. Čištění a údržba:

- Po vychladnutí zlikvidujte popel a zbytky paliva podle doporučení výrobce.
- Pravidelně kontrolujte technický stav, včetně šroubů, rukojetí a povrchu, aby nedošlo k poškození.

3. Skladování:

- Pokud se topeniště a konvice delší dobu nepoužívají, uložte je do skladu na suchém místě, abyste zabránili korozi.
- Používejte ochranné kryty, které chrání zařízení před povětrnostními vlivy.

Další upozornění:

1. Ochrana proti dětem a zvířatům:

- Umístěte ohniště nebo kotlík mimo dosah dětí a zvířat, a to i po uhašení, kdy může být spotřebič ještě horký.

2. Ochrana životního prostředí:

- Vyvarujte se spalování odpadu, plastů nebo jiných materiálů, z nichž se mohou uvolňovat škodlivé látky.
- Popel likvidujte způsobem, který je v souladu s místními předpisy, např. jako hnojivo nebo do nádob na směsný odpad.

3. Zamezení přehřátí:

- Nezakrývejte větrací otvory topeniště, aby nedošlo k přehřátí a poškození spotřebiče.

4. Dodržování místních předpisů:

- Zkontrolujte, zda je používání otevřeného ohně ve vaší lokalitě povoleno a zda je v souladu s předpisy.

Nezapomeňte:

Zahradní ohniště a kotle vyžadují péči a dodržování bezpečnostních opatření. Pravidelná údržba a uvědomělé používání minimalizují riziko nehod a umožňují vám zodpovědně využívat jejich funkčnost a bezpečně.