

Bezpečnostní upozornění pro používání příslušenství ke grilování v souladu s GPSR (General Product Safety Regulations).

Před použitím:

1. Kontrola stavu:

- Před použitím se ujistěte, že je příslušenství v dobrém stavu, bez poškození, jako jsou praskliny, uvolněné části nebo deformace.
- U výrobků určených k opakovanému použití zkontrolujte, zda nejsou zkorodované nebo nadměrně opotřebované.

2. Seznamte se s pokyny výrobce:

- Přečtěte si návod k použití, zejména u pokročilejšího příslušenství, jako jsou teploměry, otočné rožně nebo elektrické zapalovače.

3. Vhodné materiály:

- Zajistěte, aby příslušenství, které přichází do styku s potravinami, bylo vyrobeno z bezpečných a certifikovaných materiálů (např. nerezová ocel, potravinářské silikony).
 - Vyvarujte se používání poškozených nátěrů, které se mohou dostat do potravin.
-

Během používání:

1. Bezpečná manipulace s horkými povrchy:

- Při manipulaci s příslušenstvím, jako jsou rošty, tácy nebo uhlíky, používejte žáruvzdorné ochranné rukavice.
- Nedotýkejte se holýma rukama součástí zahřátých na vysokou teplotu.

2. Opatrné používání ostrých nástrojů:

- Při používání nožů, kleští nebo vidliček buďte opatrní, abyste se neporežali.
- Nenechávejte ostré nástroje na místech přístupných dětem.

3. Správné používání příslušenství:

- Nepoužívejte příslušenství způsobem, který není slučitelný s jeho určením. (např. nepoužívejte plastové nástroje na otevřeném ohni).
- Aby nedošlo k deformaci nebo poškození roštů nebo grilovacího tácku, nepřetěžujte je.

4. Hygiena a bezpečnost potravin:

- Používejte oddělené nádoby pro syrové a připravované potraviny, abyste zabránili přenosu bakterií (např. salmonely).
- Pravidelně čistěte příslušenství, zejména to, které přišlo do styku se syrovým masem.

5. Uložení na bezpečném místě:

- Příslušenství, které se právě nepoužívá, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Ostré předměty, jako jsou nože nebo vidličky, by měly být zajištěny v pouzdrech nebo kontejnerech.

Po použití:

1. Čištění:

- Po každém použití příslušenství grilu důkladně vyčistěte podle návodu k použití.
v souladu s doporučeními výrobce a použijte vhodné čisticí prostředky.
- Před uskladněním se ujistěte, že je příslušenství zcela suché, aby nedošlo ke korozi nebo vzniku plísní.

2. Skladování:

- Skladujte příslušenství na suchém místě chráněném před vlhkostí a povětrnostním vlivům.
- Používejte ochranné kryty nebo pouzdra na ochranu příslušenství před poškozením a znečištěním.

Další upozornění:

1. Ochrana dětí:

- Zajistěte, aby ostré a horké příslušenství bylo mimo dosah dětí, abyste předešli riziku popálení nebo pořezání.

2. Vyhněte se nebezpečným látkám:

- Nepoužívejte chemikálie ani myčky nádobí, které by mohly poškodit povrch příslušenství přicházejícího do styku s potravinami.
- Ujistěte se, že součásti, jako jsou silikonové kartáče, při vystavení vysokým teplotám nevypouštějí toxické látky.

3. Bezpečné používání zapalovačů:

- Při používání elektrických nebo plynových zapalovačů dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení nebo výbuchu.
- Plynové zapalovače uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.

4. Používejte pouze originální náhradní díly:

- Pokud vyměňujete součásti příslušenství (např. hroty kartáčů), používejte pouze výrobky doporučené výrobcem.

Nezapomeňte:

Příslušenství ke grilování je sice praktické, ale může být nebezpečné, pokud se nepoužívá v souladu s určením. Dodržováním bezpečnostních opatření a udržováním nářadí v hygienickém stavu předejdete riziku nehod a zajistíte si pohodlné a bezpečné grilování.