

Bezpečnostní upozornění pro používání zahradních houpacích sítí v souladu s nařízením GPSR (nařízení o obecné bezpečnosti výrobků)

1. Obecná varování

- Stojan na houpací síť je určen pouze k určenému použití, tedy k zavěšení a podepření zahradních houpacích sítí. Stojan nepoužívejte k jiným účelům, jako je , odkládání předmětů nebo zavěšování jiných předmětů.
 - Před prvním použitím si přečtěte návod k montáži a použití od výrobce.
-

2. Upozornění při instalaci

- Montáž stojanu by měla být provedena v souladu s pokyny výrobce. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a dotaženy.
 - Umístěte stojan na stabilní, rovný a pevný povrch, aby se během používání nepřevrátil nebo nepohnul.
 - Zajistěte, aby byl stojan umístěn v bezpečné vzdálenosti od stěn, nábytku, ostrých předmětů, otevřeného ohně a dalších potenciálních nebezpečí.
-

3. Upozornění k použití

- Před každým použitím zkontrolujte stabilitu stojanu a stav jeho součástí. (např. šrouby, háčky, spojovací prvky) a materiál, ze kterého je houpací síť vyrobena. Pokud zjistíte poškození nebo hru, okamžitě přestaňte výrobek používat.
 - Nezatěžujte stojan nad maximální hmotnost stanovenou výrobcem (obvykle uvedenou v návodu nebo na štítku výrobku). Překročení přípustného zatížení může vést k převrácení nebo poškození stojanu.
 - Houpací síť by měla být zavěšena ve vhodné výšce nad zemí, aby byla zajištěna bezpečnost v případě pádu. Doporučená výška je maximálně 40-50 cm nad zemí.
 - Nevstupujte do houpací sítě náhle a vyvarujte se prudkých pohybů, které by mohly způsobit ztrátu rovnováhy nebo převrácení stojanu.
 - Nedovolte dětem používat stojan a houpací síť samostatně bez dozoru dospělé osoby.
 - Stojan nepoužívejte v oblastech vystavených silnému větru, dešti nebo jiným extrémním povětrnostním podmínkám, které mohou oslabit stabilitu konstrukce.
-

4. Upozornění týkající se údržby

- Pravidelně kontrolujte stav stojanu, včetně pevnosti šroubových spojů, upevňovacích prvků a povrchu stojanu.
 - Pokud je podstavec vyroben z kovu, zkontrolujte, zda nejeví známky koroze. Pokud zjistíte rez, odstraňte ji a naneste ochranný nátěr podle doporučení výrobce.
 - U dřevěných stojanů zkontrolujte, zda nejsou praskliny, dutiny a poškození vlhkostí.
 - Mimo sezónu skladujte stojan na suchém a chráněném místě, aby chráněn před povětrnostními vlivy, které mohou ovlivnit jeho trvanlivost.
-

5. Upozornění pro uživatele

- Stojan je určen pro použití pouze jednou osobou, pokud výrobce nestanoví jinak. Neumožňujte současné používání více než jednou osobou, pokud k tomu není stojan určen.
 - Ujistěte se, že osoby používající houpací síť znají pravidla bezpečného vstupu a výstupu, aby nedošlo k pádu.
 - Během montáže a demontáže udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah stojanu, aby nedošlo k náhodnému zranění.
 - Na součásti stojanu nelezte a nepoužívejte jej jako opěrnou konstrukci.
-

6. Další opatření

- Bez souhlasu výrobce neměňte konstrukci ani součásti stojanu, například nevyměňujte háčky nebo nevrtajte otvory. Tyto změny mohou ovlivnit stabilitu a bezpečnost používání.
 - Pokud je některá součást stojanu poškozena, výrobce nebo autorizované servisní středisko, aby vám ji vyměnili nebo opravili.
-

Souhrn

Stojany na zahradní houpací síť jsou praktickým a pohodlným řešením, ale jejich nesprávné používání může vést k riziku nehody. Nezapomeňte stojan vždy sestavit a používat v souladu s pokyny výrobce, pravidelně kontrolovat jeho stav a nepřekračovat maximální zatížení.

Dodržováním

dodržováním výše uvedených doporučení zajistíte bezpečné a pohodlné používání houpací sítě pro sebe i ostatní.