

Bezpečnostní upozornění pro používání zahradních hřišť v souladu s GPSR (General Product Safety Regulations).

Před použitím:

1. Výběr správného místa konání:

- Hřiště postavte na rovném a stabilním terénu, nejlépe na povrchu, který tlumí pády, jako je písek, guma nebo ochranná podložka.
- Vyvarujte se montáže v blízkosti tvrdých povrchů, jako je beton nebo kameny, a v blízkosti překážek, jako jsou stromy nebo ploty.

2. Kontrola montáže a stability:

- Sestavte dětské hřiště podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že jsou všechny součásti správně upevněny a stabilní.
- Pravidelně kontrolujte, zda nechybí žádný spojovací materiál, a zda je konstrukce v dobrém stavu.

3. Kontrola kvality materiálů:

- Ujistěte se, že na povrchu nejsou ostré hrany, třísky, vyčnívající šrouby a další potenciálně nebezpečné prvky.
 - Zkontrolujte, zda jsou všechny materiály trvanlivé a odolné vůči povětrnostním vlivům.
-

Během používání:

1. Dozor dospělých:

- Děti by měly hřiště využívat pouze pod dohledem dospělých, aby se vyhnuly rizikovému chování, jako je lezení na předměty, které k tomu nejsou určeny.

2. Pravidla pro používání dětského hřiště:

- Dbejte na to, aby děti používaly prvky k určenému účelu, např. klouzaly po skluzavce a nelezly po povrchu.
- Omezte počet dětí, které používají prvek současně, aby nedošlo k přetížení struktury.

3. Bezpečné oblečení pro děti:

- Děti by se měly vyvarovat nošení oblečení s volnými šňůrkami, šperků nebo doplňků, které se mohou zachytit o konstrukční prvky.

4. Povětrnostní podmínky:

- Nedovolte dětem používat hřiště za deště, bouřky nebo silného větru, které mohou zvýšit riziko uklouznutí nebo poškození konstrukce.
-

Po použití:

1. Údržba a kontroly:

- Pravidelně kontrolujte stav všech součástí dětského hřiště a zaměřte se na známky opotřebení, koroze, prasklin nebo uvolněných upevňovacích prvků.
 - V případě potřeby vyměňte vadné součásti za originální náhradní díly doporučené výrobcem.
- 2. Čištění a péče:**
- Udržujte dětské hřiště v čistotě odstraňováním nečistot, listí, sněhu nebo jiných odpadků, které by mohly představovat riziko pro děti.
 - V případě dřevěných prvků použijte prostředky proti vlhkosti a plísním v souladu s doporučeními výrobce.
- 3. Omezení přístupu:**
- V případě nepříznivého počasí nebo pokud se hřiště delší dobu nepoužívá, zajistěte ho proti vstupu dětí (např. namontováním zámků na branky).
-

Další upozornění:

- 1. Děti a zvířata:**
- Zajistěte, aby se domácí zvířata během hry dětí na hřišti nevyskytovala, což by mohlo vést k nebezpečným situacím.
- 2. Věkové omezení:**
- Přizpůsobte používání jednotlivých prvků hřiště věku a hmotnosti dítěte podle údajů výrobce.
- 3. Spotřební materiál:**
- U pohyblivých částí, jako jsou houpačky, pravidelně kontrolujte stav lan, řetězů a závěsů, zda nejsou opotřebované nebo poškozené.
- 4. Používejte za správných podmínek:**
- Prvky dětského hřiště určené pro venkovní použití by neměly být používány v uzavřených prostorách, kde by omezený prostor mohl zvýšit riziko úrazu.
-

Nezapomeňte:

Bezpečnost dětí na hřišti závisí nejen na kvalitě výrobku, ale také na správném používání a dohledu dospělých. Pravidelná údržba, kontrola stavu a dodržování výše uvedených pravidel pomohou zajistit, aby si děti mohly hrát spokojeně a bezpečně.