

Bezpečnostní upozornění pro používání plynových a elektrických zahradních ohříváčů v souladu s GPSR (Všeobecné bezpečnostní předpisy pro výrobky).

Před použitím:

- 1. Kontrola stavu zařízení:**
 - Před každým použitím se ujistěte, že je ohříváč v dobrém provozním stavu.
 - Zkontrolujte, zda jsou plynové hadice a přípojky těsné a nepoškozené.
 - 2. Výběr správného místa konání:**
 - Plynový ohříváč umístěte na stabilní, rovný povrch, mimo dosah hořlavých materiálů, jako je nábytek, záclony nebo vegetace.
 - Ohříváč používejte pouze venku v dobře větraných prostorách, aby se zabránilo hromadění plynů.
 - 3. Výběr plynu:**
 - Používejte pouze typ plynu doporučený výrobcem.
-

Během používání:

- 1. Zapalování a provoz:**
 - Spusťte jednotku podle pokynů výrobce.
 - Zkontrolujte, zda se všechny plameny zapalují rovnoměrně a zda hořák pracuje správně.
 - Nikdy nenechávejte ohříváč zapnutý bez dozoru.
- 2. Bezpečnost v okolí zařízení:**
 - Dodržujte minimální vzdálenost od ohříváče - obvykle alespoň 1-2 metry, jak doporučuje výrobce.
 - Chraňte jednotku před náhodným převrácením, zejména ve větrných dnech.
- 3. Děti a zvířata:**
 - Aby nedošlo k popálení nebo jinému poranění, udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah spotřebiče.

Po použití:

- 1. Vyloučení a skladování:**
 - Po použití zavřete plynový ventil a odpojte plynovou láhev.
 - Ohříváč a plynovou láhev skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.
-

Bezpečnostní upozornění pro používání elektrických ohříváčů

Před použitím:

1. Kontrola zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou elektrické kabely, zástrčky a topná tělesa v dobrém stavu a nepoškozené.
- Nepoužívejte zařízení, pokud zjistíte jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

2. Výběr správného místa konání:

- Ohřívač umístěte na stabilní, suchý povrch, mimo dosah zdrojů vody a hořlavých materiálů.
- Přístroj používejte pouze na místech chráněných před srážkami, pokud není výrobek označen jako vodotěsný.

3. Napájení:

- Připojte spotřebič k uzemněné zásuvce podle pokynů výrobce.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud nejsou vhodné pro výkonné spotřebiče.
-

Během používání:

1. Využívání:

- Nikdy se ohřívače nedotýkejte mokřýma rukama.
- Spotřebič nezakrývejte a nepokládejte na něj předměty, které by mohly způsobit přehřátí.

2. Bezpečnost v okolí zařízení:

- Dodržujte minimální vzdálenost od ohřívače, obvykle alespoň 1-2 metry, jak doporučuje výrobce.
- Nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti spotřebiče.

3. Vyhnout se přetížení:

- Nepřipojujte ke stejnému obvodu jiné elektrické spotřebiče, aby nedošlo k přetížení elektrického systému.

Po použití:

1. Vyloučení:

- Před odpojením zařízení od zdroje napájení jej vždy vypněte.
- Před přemístěním nebo uskladněním se ujistěte, že přístroj vychladl.

2. Skladování:

- Ohřívač skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
-

Další upozornění společná pro plynové a elektrické ohřívače:

1. Pravidelná údržba:

- Pravidelně čistěte přístroj od prachu a nečistot podle pokynů podle doporučení výrobce.

- V případě potřeby nechte přístroj opravit kvalifikovaným odborníkem.
 - 2. **Ochrana proti povětrnostním vlivům:**
 - Během skladování chraňte zařízení před vlhkostí a srážkám.
 - 3. **Řešení mimořádných situací:**
 - Pokud zařízení nefunguje správně, okamžitě jej vypněte a nepokoušejte se jej opravit sami.
 - Obrátte se na servis nebo na výrobce.
-

Nezapomeňte:

Klíčem k bezpečnému a bezproblémovému používání zahradních topidel je dodržování výše uvedených pravidel a doporučení výrobce. Pravidelná údržba a uvědomělé používání zařízení vám umožní užívat si tepla na zahradě v naprostém bezpečí.