

Bezpečnostní upozornění pro použití houpaček a zahradních houpacích sítí v souladu s GPSR (Obecné bezpečnostní předpisy pro výrobky).

Bezpečnostní upozornění pro používání zahradních houpaček

Instalace:

1. Stabilní půda:

- Houpačka by měla být instalována na rovném, stabilním podkladu, který poskytuje konstrukci pevnou oporu.
- Vyvarujte se instalace houpaček na měkké půdě nebo na svažitých plochách, které mohou vést k převrácení konstrukce.

2. Pevnost konstrukce:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny konstrukční prvky (rámy, lana, řetězy, šrouby) v dobrém stavu a zda jsou bezpečně upevněny.
- Houpačku sestavte podle pokynů výrobce a použijte pouze originální spojovací materiál.

3. Bezpečnost okolního prostoru:

- Ujistěte se, že je kolem houpačky dostatečný volný prostor, aby nedošlo ke kolizi s jinými předměty nebo osobami.
 - Houpačku namontujte mimo dosah ostrých hran, tvrdých povrchů, stěn nebo větví stromů.
-

Během používání:

1. Limit zatížení:

- Nepřekračujte maximální přípustnou hmotnost stanovenou výrobcem.
- Zajistěte, aby houpačku používala jedna osoba nebo doporučený počet osob.

2. Použití dětmi:

- Děti by měly houpačky používat pouze pod dohledem dospělých.
- Dbejte na to, aby děti při používání houpačky nestály na jejím sedadle.

3. Kontrola stavu před použitím:

- Před použitím vždy zkontrolujte stav houpačky, zejména lan a řetězů, zda nejsou poškozeny.
 - Nepoužívejte houpačku, pokud je viditelně poškozená, např. má praskliny. v rámu nebo opotřebované upevňovací prvky.
-

Bezpečnostní upozornění pro používání zahradních houpacích sítí

Instalace:

1. Bezpečné připevnění:

- Houpací síť připevňujte pouze ke stabilním bodům, jako jsou pevné stromy, stěny nebo vyhrazené stojany.
- Používejte pevná lana, háky a karabiny určené k tomuto účelu.

2. Vhodná výška:

- Houpací síť zavěste ve výšce, která vám umožní bezpečně vylézt a slézt. a sestupovat - obvykle 30 až 50 cm nad zemí.
- Ujistěte se, že je houpací síť napnutá, ale ne příliš, aby nedošlo k přetížení upevňovacích bodů.

3. Volný prostor:

- Ujistěte se, že je kolem houpací sítě volný prostor, aby nedošlo ke kontaktu s ostrými předměty nebo překážkami.
- Zajistěte, aby byl pod houpací sítí měkký povrch, jako je tráva nebo tlumící podložka.

Během používání:

1. Hmotnostní limit:

- Nepřekračujte maximální zatížení stanovené výrobcem.
- Houpací síť by měla používat jedna osoba, pokud výrobce nepovoluje více uživatelů.

2. Bezpečné použití:

- Na houpací síti nevstávejte, neskákejte a nedělejte prudké pohyby, aby nedošlo k jejímu převrácení nebo přetržení upevnění.
- Děti mohou houpací síť používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

3. Kontrola před použitím:

- Před výstupem vždy zkontrolujte, zda jsou lana a upevňovací prvky v dobrém stavu a zda nejsou namáhané.
- Nepoužívejte houpací síť, pokud zjistíte odření materiálu, zeslabení lan nebo jiné poškození.

Další upozornění společná pro houpačky a houpací síť:

1. Údržba a skladování:

- Pravidelně kontrolujte technický stav výrobku, včetně upevňovacích prvků a povrchu sedadla.
- V zimním období nebo při delším nepoužívání skladujte houpačky a houpací síť na suchém místě, abyste zabránili poškození vlhkostí a povětrnostními vlivy.

2. Ochrana proti povětrnostním vlivům:

- Nepoužívejte houpačky a houpací síť během silného větru nebo bouřky.
- Výrobky, zejména látkové houpací síť, pravidelně čistěte a udržujte, aby nedošlo k jejich znehodnocení.

3. Zabezpečení přístupu:

- Zajistěte, aby děti nepoužívaly tyto výrobky bez dozoru dospělých.
- Používejte další bezpečnostní zařízení, jako jsou upevňovací popruhy nebo ochranné kryty, abyste zabránili náhodnému použití dětmi.

Nezapomeňte:

Dodržování výše uvedených pravidel a doporučení výrobce zaručuje nejen dlouhou životnost houpaček a houpacích sítí, ale především bezpečnost uživatelů. Dbejte na pravidelnou údržbu a uvědomělé používání výrobků na zahradě, abyste si mohli užívat relaxaci v naprostém bezpečí.