

Bezpečnostní upozornění pro používání elektrického nářadí v souladu s GPSR (General Product Safety Regulations).

Před použitím elektrického nářadí:

- 1. Seznámení se s pokyny:**
 - Přečtěte si návod k použití každého nástroje v sadě.
Ujistěte se, že rozumíte jejich fungování a bezpečnostním opatřením.
 - Používejte nářadí pouze k práci, pro kterou je určeno.
 - 2. Kontrola stavu:**
 - Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny nástroje v sadě v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely, kryty, nože a pohyblivé části.
 - Nikdy nepoužívejte poškozené nářadí.
 - 3. Udržování pořádku na pracovišti:**
 - Vyberte si dobře osvětlený a uklizený pracovní prostor.
Odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit manévrování s nářadím.
 - Ujistěte se, že se v blízkosti nenachází děti, zvířata ani okolostojící osoby.
 - 4. Osobní příprava:**
 - Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky: rukavice, ochranné brýle, chrániče sluchu a pevnou obuv.
s protiskluzovou podrážkou.
 - Vyhněte se volnému oblečení, šperkům a rozpuštěným vlasům, které by mohly být vtaženy pohyblivými částmi nářadí.
-

Během používání:

- 1. Bezpečné připojení a používání:**
 - U elektrického nářadí se ujistěte, že jsou napájecí kabely vhodné pro venkovní použití a odolné proti vlhkosti.
 - Akumulátorové nářadí používejte v souladu s návodem k použití a dbejte na to, abyste správné nabíjení a skladování baterií.
- 2. Provoz zařízení:**
 - Spotřebič držte oběma rukama, zejména u nářadí, jako jsou nůžky na živý plot a vyžínače.
 - Vždy udržujte stabilní postoj a nepracujte na kluzkém, nerovném nebo šikmém povrchu.
 - Nikdy nemiřte čepelemi, noži nebo proudem vzduchu na jiné osoby nebo zvířata.
- 3. Pracovní podmínky:**

- Nepoužívejte nářadí na mokré zemi nebo za deště, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
 - V případě silného větru, který by mohl ztížit ovládání jednotky, přerušete provoz.
- 4. Bezpečnost při práci s noži a pohyblivými částmi:**
- Nikdy se nepokoušejte odstraňovat překážky nebo nečistoty z nožů nebo rotorů, dokud není nářadí zcela vypnuto a odpojeno od zdroje napájení.
 - Věnujte zvýšenou pozornost pohyblivým částem a nepřibližujte k nim ruce ani jiné části těla.
-

Po práci:

- 1. Vypnutí a uložení:**
 - Po ukončení práce přístroj vypněte a odpojte od zdroje napájení.
 - U dobíjecího nářadí odpojte baterii a skladujte ji podle doporučení výrobce.
 - 2. Čištění:**
 - Odstraňte z povrchu jednotky nečistoty, jako je listí, tráva nebo větve.
 - Použijte měkký hadřík nebo kartáč a vyhněte se kontaktu s vodou. v případě elektrických součástí.
 - 3. Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte stav zařízení, včetně nožů, filtrů. a přívodního potrubí.
 - V případě potřeby vyměňte opotřebované díly, pouze s použitím používejte pouze originální náhradní díly.
 - 4. Skladování:**
 - Nářadí skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí a nepovolných osob.
-

Další upozornění:

- 1. Vyhněte se úpravám:**
 - Nikdy neprovádějte na přístroji úpravy nebo změny, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost a provoz.
 - 2. Buďte opatrní s bateriemi:**
 - Baterie skladujte a nabíjejte podle pokynů výrobce. Zabraňte jejich přehřátí nebo kontaktu s vlhkostí.
 - 3. Bezpečnost dětí:**
 - Nikdy nedovolte dětem manipulovat s elektrickým nářadím nebo být v jejich blízkosti.
 - 4. Ochrana životního prostředí:**
 - Použité baterie a další recyklovatelné předměty odevzdejte do specializovaných recyklačních zařízení.
-

Nezapomeňte:

Dodržováním výše uvedených doporučení zajistíte bezpečné a účinné používání zahradního elektrického nářadí. V případě pochybností se vždy obraťte na návod k použití nebo na výrobce zařízení.