


Návod k montáži

ELEGANCE WALL AUTOMATIC+LED

3x6 Terasová pergola




ELEGANCE WALL AUTOMATIC+LED


3x6 Terasová pergola

Tyto pokyny by měly být uchovávány po celou dobu životnosti výrobku. Před zahájením instalace doporučujeme pečlivě si přečíst tento dokument. Uživatel nese odpovědnost za případné škody nebo zranění způsobené nesprávnou nebo nevhodnou instalací.


POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY (NEJSOU K DISPOZICI)



Rozměry základny ve 2D (mm)



ROZMĚRY PODSTAVCE VE FORMÁTU 3D (mm)



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Výrobek by neměl být používán v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou bouřky, prudký vítr, krupobití a sníh. Garantujeme odolnost pergoly proti větru o rychlosti až 100 km/h a maximálnímu zatížení sněhem 50 kg/m².

V případě silného větru nebo sněžení důrazně doporučujeme nechat žaluzie otevřené. Pro zachování dobrého funkčního stavu žaluzií by měl být sníh ze žaluzií odstraněn.

Naše pergola odolá silnému dešti, ale nemůžeme zaručit, že bude 100% vodotěsná v extrémních povětrnostních podmínkách.

Zvláštní klimatické podmínky mohou ohrozit úplnou těsnost výrobku.

Aby nedošlo k poškození a zranění, nedoporučujeme lézt na střechu nebo konstrukci pergoly.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V závislosti na lokalitě a oblasti může instalace vyžadovat stavební povolení. Před instalací se informujte na místních úřadech o potřebných informacích.

Montáž výrobku:

- Montáž vyžaduje alespoň 2-3 osoby
- Odstraňte ochrannou fólii (cca 1 hodina).
- Nedovolte dětem přiblížit se k místu instalace
- Pozor na riziko rozdrčení
- Šrouby utahujte až po sestavení celého výrobku.
- Je třeba pečlivě dodržovat všechny kroky instalace
- Zkontrolujte, zda je konstrukce na všech stranách rovná
- Neukotvujte pergolu před montáží celého výrobku.

Na výrobku nelze provádět žádné změny. Na výrobky, do kterých uživatel zasáhl, se záruka nevztahuje, a proto se považuje za neplatnou.

Místo by mělo být pečlivě vybráno. Doporučuje se vyhnout se instalaci pergoly za deštivého počasí, ve směru silného větru a pod převislým stromem.

Pergola musí být namontována na rovném podkladu. Doporučuje se instalace na betonovou desku nebo betonové podložky o rozměrech 25x25 cm u každého sloupku. Pergola musí být řádně ukotvena k zemi pomocí vzpěrného šroubu.

Pokud má být pergola instalována v blízkosti domu nebo budovy, je třeba zkontrolovat přítomnost žlabů pro odvod vody.

Pokud nebudou pokyny dodrženy nebo budou dodrženy neúplně, prodejce záruku zruší.

KONZERVACE

Pravidelná údržba je nezbytná pro zajištění trvanlivosti a estetického vzhledu výrobek.

Doporučujeme:

- Jednou až dvakrát ročně pergolu čistěte čistou vodou pomocí houby nebo hadříku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (alespoň jednou ročně).
- Držák pravidelně promazávejte (alespoň jednou ročně).
- Zkontrolujte, zda nic nebrání průtoku vody v okapech (listí, větve...).
- Odstraňte vodu, která by mohla stagnovat kolem nohou pergoly (zvedněte lamely sloupků).

KONZERVACE

Tato záruka se nevztahuje na následující případy:

- Běžná spotřeba výrobku.
- Ztráta nebo poškození jakéhokoli dílu během vybalování nebo instalace.
- Neopatrnost, nedbalost, vandalismus, náraz cizím předmětem, použití síly, kontakt s abrazivním materiálem, estetika výrobku, demontáž, změna nebo přemístění.
- Vyšší moc: krupobití, silný vítr, vichřice, sníh, záplavy, blesky.
atd.
- Zásah uživatele do výrobku.

Záruka se vztahuje pouze na výměnu náhradních dílů nebo dodaného výrobku, vrácení peněz není možné.

Veškeré reklamace je nutné uplatnit v místě prodeje (v obchodě nebo na webových stránkách), kde byl výrobek zakoupen.

SEZNAM DÍLŮ (NA KARTON)

Před instalací žaluziové pergoly zkontrolujte, zda byly všechny uvedené díly dodány a zda jsou nepoškozené.




Případné chybějící díly je třeba nahlásit do 10 dnů od doručení.

Můžete se obrátit na místní prodejnu nebo se přihlásit přímo na adrese naše webové stránky.

Nevyhazujte obal, aniž byste se ujistili, že výrobek správně funguje.

KARTON 1/5 (SLOUPKY A VOLNÉ DÍLY)

Odkaz	Díly	Množství
AO		2
AO-1		1





Odkaz	Část Tyto stránky	Množství
IO		3
JO		3
KO		2
LO		36
LO-1		38
EO-1		1
EO-2		1
EO-3		2
EO-4		2
EO-5		1
MO		74
QO		12
RO		12

Odkaz	Díly	Množství
SO		76
NA	 10x8	12
TO-1	 8x100	12
UO	 ořech	112
UO-3	 M14	2
WO	 4x16	154
WO-1	 5x19	20
XO	 6x40	74
XO-1	 6x35	12
XO-3	 6x16	2
VO		38







Odkaz	Díly	Množství
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1

Odkaz	Díly	Množství
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7		1
ZO-8		1

Elektrické výrobky

Odkaz	Díly	Množství
E-C	 Řídicí jednotka	1
E-R	 Pilot	1
E-P	 Napájecí kabel (M15)	1
E-P1	 Připojovací kabel motoru (M12)	1
E-W2	 Vodotěsný konektor (2)	1
E-W3	 Vodotěsný konektor (3)	1

KARTON 2/5 (NOSNÍKY)

Odkaz	Díly	Množství
B1	 *Uvnitř motoru	1
B2	 *Uvnitř motoru	1
BO-1		1
BO-2		1
CO-1		1
CO-2		1
NA		2
FO		2
EO		1
E-	 MODEL:H-PF-24V400W L L N Y & G Hnědá ++ Modrá -	1



Transformátor

Spojovací pásek (FO) a kartáč uvnitř!

KARTON 3/5 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		13

KARTON 4/5 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		13

KARTON 5/5 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		12

POKYNY PRO INSTALACI

Krok 1: Rám a volné díly


Krok 2: Elektrické komponenty a volné díly Krok

3: Montáž žaluzií

Krok 4: Montáž žaluzií a souvisejících dílů



Krok 1: Rám



Krok 1:

1-1

Díly

AO		2
I		2
O		2
XO-1		8

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



AO x2






Schéma po instalaci


1.



2.



3. Tighten



Krok 1:

1-2

Díly

AO-1		1
I		1
O		1
XO-1	 6x35 4mm	4

Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1






Schéma po instalaci


1.



2.




3. Tighten



Krok 1:


1-3

Díly


B1		1
B2		1
BO-		2
1		2

Odstraňte krytky z nosníku

1.



2.



Krok 1:


1-4

Díly

BO-1		1			
BO-2		1			
EO-3		2	WO-1	 5×19	12
EO-4		2	TO-1	 8×100	12
EO-5		1			


Nástroje









ZO-7		1
------	---	---






Dokončení montáže hliníkové slitiny na stěnu

1.











Krok 1:


1-5

Díly



Připojení nosníků ke sloupům





Krok 1:

1-6


Díly

CO-1		1
CO-2		1





QO		4	WO-		4
----	---	---	-----	---	---

Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1



Připojení nosníků ke sloupům



Krok 1:

1-6


Díly

B1		1
B2		1


Q0		8
----	---	---

Nástroje

ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1



Připojení nosníků ke sloupům



Krok 1:

1-7


Díly

EO		1
----	--	---


EO-1		1	WO-1		4
EO-2		1	XO-3		2
WO		2			




Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-7		1




Připojení nosníků ke sloupům






Krok 2: Elektřina



Krok 2: Elektřina

Řídicí jednotka



MODEL:H-PF-24V400W

PRODUCT: LED CONVERTER
 INPUT: 100~265V~4.5A 50/60Hz 400W
 OUTPUT: 24V=16.6A(16.6A@50°C)
 PF: 0.95max EF: 0.95 ta/tc: -40°C~50°C /75°C


IP67 CE RoHS FC ENEC

Use within the specified rating.
 Wired accurately after verifying wiring diagram.
 Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.
 Installation with the space of 50mm or more in between.
 Certainly install after reading the installation manual on.

OUTPUT


Brown +
 DC24V
 Blue -

MADE IN CHINA




Elektrický motor-1

PŘIPOJENÍ MOTORU (M12)




Elektrický motor-2


PŘIPOJENÍ MOTORU (M12)



Krok 2: Elektřina



Krok 3: Žaluzie



Krok 3:

3-1

Díly



LO		36	XO		74
LO-1		38	UO		74
MO		74			

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



Těsnicí deska pro žaluzie

LO ×36



Těsnicí deska pro žaluzie


LO ×38



Krok 3:

3-2

Díly


GO		38
KO		2
LO		36
LO-1		38
WO	 4x16 PH2	152

Nástroje

ZO-1	 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-6	 PH2	1



G × 3



Připojení žaluzií

Schéma dokončení










Schéma dokončení




Krok 4: Konektory



4-1





Montáž žaluzií



1




2








Krok 4: Konektory

4-2



Slepá plochá, připojte držák motoru k
trn






Krok 4: Konektory

4-3

E-R		1
-----	---	---




Odkaz
motor



Krok 1: Vezměte dálkový ovladač
Krok 2: Stiskněte a podržte první tlačítko "nahoru" na horní straně dálkového ovladače a mezitím připojte transformátor k napájení.

Po uplynutí přibližně 5 sekund, kdy se ozve zvukový signál signalizující spárování dálkového ovladače s motorem, lze tlačítko "up" uvolnit.

Krok 1.



Krok 2.




Krok 3.



DODÁVKY


Krok 4.



Nahoru

Pauza

Dolů




Krok 4: Konektory


4-4

Díly

S		7
---	---	---




Namontujte zbývající žaluzie a položte je na plocho, zavřete krytky.



1

2



3

Krok 4: Konektory


4-5

Díly


FO		2
VO		38
UO	 pojistná matice	38

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-5		1



Dokončete připojení hliníkové úhlové konzoly




Krok 4: Konektory

4-6


Díly

NA		2
RO		12
NA	 10x8	12




Zavřením krytu dokončíte montáž pergoly.

1



2



Zkontrolujte velikost

NA

