

Bezpečnostní upozornění pro používání udírny v souladu s GPSR (General Product Safety Regulations).

Před použitím:

- 1. Seznamte se s návodem k obsluze:**
 - Pečlivě si přečtěte návod k obsluze dodaný s udírnou, zejména pokud jde o montáž, provoz a čištění.
 - 2. Umístění udírny:**
 - Umístěte udírnu na dobře větraném místě, mimo stěny budov, hořlavé předměty a vegetaci.
 - Umístěte přístroj na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch.
 - 3. Kontrola stavu:**
 - Před každým použitím se ujistěte, že je udírna v dobrém technickém stavu, bez poškození, jako jsou praskliny, netěsnosti nebo poškozené topné prvky.
 - 4. Vhodné palivo:**
 - Používejte pouze palivo doporučené výrobcem (např. dřevo, štěpky, plyn). Nepoužívejte chemické podpalovače ani nevhodné materiály, které mohou vytvářet toxické výpary.
 - 5. Osobní ochranné prostředky:**
 - Připravte si žáruvzdorné rukavice a nástroje. (např. kleště), které vám pomohou bezpečně obsluhovat udírnu.
-

Během používání:

- 1. Vyvarovat se kontaktu s horkými povrchy:**
 - Dávejte pozor, abyste se nepopálili. Součásti udírny se mohou během provozu velmi zahřát.
- 2. Větrání:**
 - Udírnu používejte na místě s dobrou cirkulací vzduchu. Nepoužívejte ji v uzavřených prostorách, jako jsou garáže nebo technické místnosti, abyste zabránili hromadění oxidu uhelnatého.
- 3. Bezpečnost uživatelů:**
 - Provozovanou udírnu nenechávejte bez dozoru. Během provozu udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah spotřebiče.
- 4. Kontrola plamene a kouře:**
 - Pravidelně kontrolujte intenzitu plamene a množství vznikajícího kouře, abyste zabránili přehřátí nebo vznícení.
- 5. Prevence vznícení:**
 - Nepřeplňujte udírnu dřevem nebo jiným palivem.
 - Uchovávejte hořlavé materiály, jako je tuk nebo zbytky jídla, mimo dosah topných těles.
- 6. Elektrická a plynová přípojka:**

- Pokud je udírna napájena plynem nebo elektřinou, zkontrolujte před použitím těsnost plynového potrubí a stav elektrického systému.
-

Po použití:

1. Správné vymírání:

- Před ponecháním kuřáka bez dozoru se ujistěte, že jsou všechny uhlíky zcela uhašeny.

2. Čištění:

- Jakmile spotřebič vychladne, opatrně odstraňte zbytky tuku, jídla a potravin. a popel, aby se při dalším použití nevznítily.

3. Skladování:

- Pokud se udírna delší dobu nepoužívá, uložte ji na suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy.
-

Další upozornění:

1. První pomoc:

- V případě popálení okamžitě ochlaďte místo kontaktu studenou vodou a v případě potřeby vyhledejte lékaře.

2. Vyvarujte se konzumace nedovařených potravin:

- Zkontrolujte, zda potraviny dosáhly správné vnitřní teploty, abyste předešli riziku otravy jídlem.

3. Ochrana životního prostředí:

- Používejte pouze přírodní a bezpečné palivo. Vyhněte se spalování materiálů, které mohou vytvářet škodlivé chemické látky.

4. Udržování čistoty:

- Udržujte udírnu v čistotě, abyste zabránili nadměrnému hromadění tuku a nečistot, které mohou představovat nebezpečí požáru.
-

Nezapomeňte:

Domácí udírny jsou skvělými spotřebiči pro přípravu pokrmů, ale jejich nesprávné používání může vést k nebezpečí. Dodržování bezpečnostních opatření zajistí pohodlí a bezpečný provoz vaší udírny.