

Bezpečnostní upozornění pro používání pohovek, křesel a židlí pohovky, křesla a zahradní židle v souladu s GPSR (Obecné předpisy o bezpečnosti výrobků)

Obecná pravidla pro používání zahradního nábytku:

- 1. Stabilita a substrát:**
 - Nábytek umístěte na stabilní, rovný povrch, aby se nepřevrátil.
 - Neumísťujte nábytek na nerovný nebo kluzký povrch, jako je mokrá tráva, sypký štěrk nebo dlaždice.
 - 2. Správné použití:**
 - Používejte nábytek v souladu s jeho určením. Pohovky a křesla jsou určeny k sezení, nestůjte na nich a nepoužívejte je jako žebříky.
 - Nábytek nepřetěžujte - dodržujte maximální zatížení stanovené výrobcem.
 - 3. Povětrnostní faktory:**
 - Nábytek nepoužívejte při silném větru, dešti nebo bouři.
 - Pokud je to možné, chraňte nábytek před extrémními povětrnostními podmínkami, jako je silný déšť nebo sníh.
 - 4. Bezpečnost dětí:**
 - Nepřibližujte děti k pohyblivým částem nábytku (např. ke skládacím nebo rozkládacím mechanismům).
 - Zajistěte, aby děti používaly nábytek bezpečně a pod dohledem dospělých.
-

Zvláštní upozornění pro pohovky a zahradní židle:

- 1. Materiál a konstrukce sedadla:**
 - Před použitím zkontrolujte, zda materiál sedadla (např. tkanina, síťovina nebo plast) není poškozený, roztržený nebo oslabený.
 - Ujistěte se, že rám nábytku (kovový, dřevěný nebo plastový) nemá praskliny nebo ostré hrany.
 - 2. Mechanismy nastavení:**
 - Pokud má pohovka nebo křeslo funkci nastavení polohy, ujistěte se před použitím, že jsou všechny mechanismy správně nastaveny a zajištěny.
 - Při změně polohy mechanismu se nepřibližujte rukama k pohyblivým částem, aby nedošlo k zaseknutí.
 - 3. Polštáře a příslušenství:**
 - Polštáře a další příslušenství používejte pouze na suchém povrchu, abyste zabránili vzniku vlhkosti a plísní.
 - Chraňte materiálové součásti před dlouhodobým působením UV záření, které může způsobit vyblednutí a degradaci materiálů.
-

Zvláštní upozornění pro zahradní židle:

1. Skládací židle:

- Před použitím se ujistěte, že je skládací mechanismus řádně zajištěn.
- Nepřemisťujte mechanismus, pokud na židli někdo sedí.

2. Stabilita:

- Vyvarujte se naklánění dozadu nebo balancování na dvou nohách židle, abyste zabránili pádu.
- Než se posadíte, zkontrolujte, zda je židle zcela vysunutá a stabilní.

3. Skladování:

- Po použití uložte židle na suché místo nebo je zakryjte nepromokavým obalem.
-

Údržba a skladování:

1. Ochrana proti povětrnostním vlivům:

- Pokud váš nábytek není odolný proti povětrnostním vlivům, uložte jej během deště, sněžení nebo intenzivního slunečního svitu na krytém místě.
- Používejte ochranné kryty na ochranu nábytku před vlhkostí a UV záření.

2. Pravidelná kontrola:

- Pravidelně kontrolujte stav nábytku a věnujte pozornost šroubům, spojům a materiálům sedadel. V případě potřeby šrouby dotáhněte nebo poškozené součásti vyměňte.
- Dřevěný zahradní nábytek pravidelně ošetřujte ochrannými prostředky na dřevo, abyste zabránili poškození způsobenému vlhkostí nebo UV zářením.

3. Čištění:

- K čištění povrchů nábytku používejte měkký hadřík a jemné čisticí prostředky. Vyhněte se agresivním chemikáliím, které mohou poškodit materiály.
-

Další upozornění pro kovový a plastový nábytek:

1. Kovový nábytek:

- Zkontrolujte, zda kovový povrch nevykazuje známky koroze. Pokud se objeví, chraňte je vhodným antikorozním přípravkem.
- Dbejte na to, aby se kovové součásti na ostrém slunci příliš nezahřívaly, aby nedošlo k popálení.

2. Plastový nábytek:

- Plastový nábytek nevystavujte dlouhodobě slunečnímu záření, které může oslabit strukturu materiálu.
 - Plastový nábytek nepřetěžujte, aby se nerozbil.
-

Použití ve veřejných prostorech:

1. Bezpečnost použití:

- Na veřejných místech, jako jsou parky nebo společenské prostory, dbejte na to, aby byl nábytek umístěn tak, aby nebránil průchodu a neohrožoval ostatní .
- Pokud je to možné, dohlížejte na používání nábytku, aby nedošlo k jeho přetížení nebo poškození v důsledku z nesprávného používání.
- Ve veřejných prostorách je vhodné používat nábytek se zvýšenou odolností, vhodný pro intenzivní používání.
- Pokud se židle, pohovka nebo křeslo používají na veřejných místech, ujistěte se, že splňují bezpečnostní požadavky stanovené místními předpisy a předpisy GPSR a mají potřebné certifikáty.
- Ve veřejných prostorách by měl správce pravidelně kontrolovat, zda není nábytek poškozen a zda splňuje bezpečnostní normy.
- Pokud si všimnete poškozeného kusu nábytku na veřejném místě, neprodleně to nahlaste personálu zařízení, abyste zabránili jeho dalšímu používání.

Nezapomeňte:

Dodržování výše uvedených pravidel pomůže zajistit, že vaše zahradní pohovky, křesla a židle budou bezpečné a prodlouží jejich životnost. Pravidelná údržba a správné skladování vašeho nábytku je klíčem k dlouhodobému a bezpečnému používání.