

Bezpečnostní upozornění pro použití elektrického vzduchového čerpadla kompatibilního s GPSR

(obecné nařízení o bezpečnosti výrobků)

1. Obecná varování

- Elektrická vzduchová pumpa je určena výhradně k čerpání vzduchu do výrobků, jako jsou matrace, bazény, nafukovací hračky atd. Nepoužívejte jej k jiným účelům, například k čerpání kapalin, hořlavých nebo nebezpečných plynů.
 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití dodaný se zařízením.
 - Čerpadlo není hračka. Nedovolte dětem, aby přístroj obsluhovaly.
-

2. Upozornění týkající se instalace a napájení

- Přístroj používejte pouze s vhodným zdrojem napájení, který splňuje parametry uvedené na typovém štítku čerpadla (např. napětí, frekvence).
 - Čerpadlo připojujte pouze k uzemněným zásuvkám. Nepoužívejte spotřebič s poškozenými zástrčkami, kabely nebo zásuvkami.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabely, které nejsou vhodné pro výkon spotřebiče.
 - Před připojením čerpadla ke zdroji napájení se ujistěte, že je čerpadlo vypnuté.
-

3. Bezpečnost při používání

- Při provozu čerpadla zajistěte dostatečné větrání. Nepoužívejte jednotku v uzavřených, nevětraných prostorách nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
 - Čerpadlo nepoužívejte na místech vystavených vlhkosti, jako jsou koupelny, bazény nebo jiná místa, kde hrozí nebezpečí kontaktu s vodou.
 - Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.
 - Během provozu nikdy nezakrývejte větrací otvory čerpadla - mohlo by dojít k přehřátí jednotky.
 - Nenechávejte čerpadlo v chodu bez dozoru. Po skončení čerpání přístroj ihned vypněte.
-

4. Ochrana proti přehřátí

- Vzduchové čerpadlo není určeno pro nepřetržitý provoz. Po 10-15 minutách provozu nechte přístroj před dalším použitím alespoň 20 vychladnout.
 - Pravidelně kontrolujte, zda se čerpadlo během provozu nepřehřívá. Pokud se přehřívá, okamžitě jej vypněte a odpojte od zdroje napájení.
-

5. Zabezpečení kabelů a zástrček

- Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený, například pořezaný, odřený nebo zalomený. Pokud zjistíte poškození, přestaňte přístroj používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.
 - Nikdy netahejte za kabel, abyste odpojili čerpadlo od zásuvky. Uchopte zástrčku, aby nedošlo k poškození kabelu.
 - Napájecí kabel udržujte mimo dosah ostrých hran, horkých povrchů a míst, kde by mohlo dojít k jeho přiskřípnutí.
-

6. Údržba a skladování

- Před čištěním nebo údržbou odpojte čerpadlo od zdroje napájení a je zcela vychladlé.
 - Přístroj čistěte měkkým, suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Čerpadlo neponořujte do vody ani nepoužívejte čisticí prostředky.
 - Čerpadlo skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah vlhkosti, prachu a vysokých teplot.
-

7. Další bezpečnostní opatření

- Používejte pouze originální příslušenství a hroty dodané společností výrobce. Použití nevhodných dílů může vést k poškození spotřebiče nebo ke zranění.
 - Nezasahujte do vnitřních součástí čerpadla. Opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
 - Pokud zaznamenáte neobvyklý hluk, zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě čerpadlo vypněte, odpojte jej od napájení a kontaktujte servisní oddělení.
-

8. Upozornění pro děti

- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti mohou používat nafouknuté výrobky pouze pod dohledem dospělé osoby, aby se předešlo riziku uškrcení nebo zranění.

Souhrn

Elektrická vzduchová čerpadla jsou pohodlným a rychlým nástrojem pro čerpání vzduchu, ale jejich nesprávné použití může vést k nebezpečí. Dodržujte výše uvedená upozornění, pravidelně kontrolujte stav zařízení a používejte jej v souladu s doporučeními výrobce. Pamatujte, že zodpovědné používání čerpadla zajistí bezpečnost vaši i ostatních uživatelů a prodlouží životnost zařízení.