

Bezpečnostní upozornění pro používání elektrického čerpadla bazénové filtrace v souladu s GPSR (nařízení o obecné bezpečnosti výrobků)

1. Obecná varování

- Elektrické bazénové filtrační čerpadlo je určeno výhradně pro použití s bazény podle specifikace výrobce. Použití zařízení pokud se nepoužívají v souladu se svým určením, mohou vést k ohrožení bezpečnosti.
 - Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte doporučení výrobce.
 - Nedovolte dětem nebo nepoučeným osobám obsluhovat spotřebič.
-

2. Instalace a připojení k napájení

- Montáž a instalaci čerpadla by měla provádět dospělá osoba podle pokynů výrobce.
 - Čerpadlo musí být připojeno pouze k elektrické zásuvce s uzemněním, které odpovídá napětí a parametrům uvedeným na typovém štítku spotřebiče.
 - Čerpadlo nikdy nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel, zástrčka nebo samotný přístroj. V takovém případě kontaktujte v autorizovaném servisním středisku.
 - Ujistěte se, že je čerpadlo vzdáleno alespoň 2 metry od bazénu, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, pokud by se dostalo do kontaktu s vodou.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabely, které nejsou vhodné pro výkon spotřebiče.
-

3. Pracovní podmínky

- Čerpadlo používejte pouze na suchém a stabilním povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení nebo kontaktu s vodou.
 - Čerpadlo nikdy nezapínejte, pokud je pod vodou nebo na místě vystaveném vody.
 - Čerpadlo by se mělo používat pouze za suchého počasí. Nepoužívejte jej za deště nebo bouřlivého počasí.
 - Zajistěte dostatečné větrání v okolí čerpadla, aby nedošlo k přehřátí jednotky.
-

4. Bezpečnost při používání

- Před zapnutím čerpadla se ujistěte, jsou všechny části systému (např. hadice, trubky, filtry) jsou řádně namontovány a nemají viditelné poškození.
 - Nikdy se čerpadla nedotýkejte mokřýma rukama ani ho neponořujte do vody.
 - Pokud je čerpadlo v provozu, nedovolte dětem, aby se k němu přibližovaly bez dozoru dospělé osoby.
 - Pravidelně kontrolujte hladinu vody v bazénu. Čerpadlo by nemělo běžet na sucho, protože to může způsobit poškození přístroje.
-

5. Údržba a čištění

- Před prováděním jakékoli údržby, jako je čištění filtru nebo kontrola hadice, vždy odpojte čerpadlo od zdroje napájení.
 - Filtr pravidelně čistěte podle pokynů výrobce, aby byl zajištěn správný provoz jednotky.
 - Pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky, vibrace nebo přehřátí, okamžitě přístroj vypněte, odpojte jej od napájení a kontaktujte výrobce. v autorizovaném servisním středisku.
-

6. Skladování a ochrana před povětrnostními vlivy

- Na konci bazénové sezóny odpojte čerpadlo od napájení, vysušte všechny součásti a uložte je na suchém, dobře větraném místě chráněném před vlhkostí, mrazem a nadměrným teplem.
 - Nikdy nenechávejte čerpadlo venku v zimě nebo v podmínkách extrémní vlhkosti.
-

7. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které čerpadlo připojujete, má proudový chránič (RCD), který automaticky přeruší přívod proudu, pokud je zjištěna abnormalita.
 - Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu a dalších elektrických součástí. Pokud zjistíte poškození, okamžitě přestaňte přístroj používat.
-

8. Bezpečnostní opatření pro uživatele

- Čerpadlo nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah napájecích kabelů a čerpadla v provozu.

- Zajistěte, aby se uživatelé bazénu nedotýkali hadic ani jiných částí instalace čerpadla, pokud je čerpadlo v provozu.
-

Souhrn

Elektrické bazénové filtrační čerpadlo je základním zařízením pro udržení čisté vody v bazénu. Pro jeho bezpečné používání je třeba dodržovat následující pravidla instalace, používání a údržby, zajištění odpovídající ochrany před nebezpečím, jako je úraz elektrickým proudem, přehřátí a dotyk.

s vodou. Pravidelné kontroly stavu spotřebiče a používání z proudových chráničů (RCD) dále zvyšují bezpečnost uživatelů.