




POUŽITÍ



EASY 250x130, 300x130, 350x130

Markýza na terase

Instalace

Poznámky

Před zahájením montáže a provozem markýzy si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Vysunutá markýza je vystavena různému namáhání, např. větru, dešti atd. Proto musíte markýzu vždy umístit na pevný a rovný povrch. Jinak se může stát nestabilní nebo se může převrátit. Před zahájením montáže zkontrolujte nosnost plochy pro montáž. Pokud je cokoli nejasné, měli byste vyhledat odbornou pomoc.

Markýzy jsou v první řadě určeny jako ochrana proti slunci. Při silném větru, silném dešti nebo sněžení ji okamžitě stáhněte. Její používání v zimních povětrnostních podmínkách může vést k poškození.

Měli byste mít připravené následující nástroje:

- Vodováha - Klíč - Žebřík

Upozornění:

Před použitím markýzy se ujistěte, že jsou všechny šrouby a další upevňovací prvky dotaženy.

Poznámky:

Pro ochranu laku byly použity plastové fólie. Je třeba je odstranit.

Varování

Doporučujeme, aby ke zvednutí markýzy na místo byly zapotřebí dvě nebo více osob.

Markýza a rám mohou být dodány s plastovým obalem. Ten by měl být před použitím odstraněn.

Plastové sáčky mohou být nebezpečné pro děti a kojence. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, abyste předešli riziku udušení.


Záruka

Na markýzu se vztahuje záruka na vadné díly a zpracování po dobu jednoho roku od data dodání. Vadné díly budou v této lhůtě vyměněny nebo vyměněny. Záruka se vztahuje pouze na domácí použití.




Obsah

Nejprve zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní.




Instalace


1. Vložte horní ložisko (B) do spodního ložiska (C) a připevněte horní panel (E) k hornímu konci trubky (B).



2. Nastavte délku ložiska podle výšky stropu. Zajistěte konstrukci pomocí šroubového spoje (F1/F2) v ložisku (C).



3. Po nastavení výšky opět sejmete horní panel. Oddělte (A6) od (A1) a (A3) a nasadte (A1) a (A3) na ložisko (B). Určete přibližnou výšku markýzy a znovu utáhněte (A6).




4. Nyní postavte celou konstrukci do svislé polohy a ložisko (C) ke spodnímu konci a utáhněte jej. Ujistěte se, že je ložisko pevně zaklíněno mezi podlahou a stropem, aby se markýza nepřevrátila.



Obsah

5. K úplnému vysunutí markýzy použijte ruční kliku (D). Odšroubujte (A6) ze zátěžové trubky (A7) a spojte výztuhu (C3) se zátěžovou trubicí (A7). Šroub (A6) opět utáhněte. Pro nastavení konečné výšky markýzy opět odšroubujte šroub (A6) z (C1) a nastavte polohu markýzy. Šroub (A6) znovu utáhněte.



Pokud je látka v poloze, která je zde znázorněna, nepoužívejte k zavírání markýzy ruční kliku. Změňte úhel sklonu a poté to zkuste znovu.




Nastavení výšky

Tkonstrukci markýzy lze upravit několika způsoby:

v Stavební výška: Posuňte ložiska (B) a (C) dále do sebe nebo od . Uvolněte nebo utáhněte závit v ložisku (C).

Výška markýzy: Uvolněte šrouby na držácích (A1) a (A3) a změňte polohu držáků.

Úhel náklonu: Uvolněte šrouby na držácích (C1) a změňte polohu držáků.




Otevírání a zavírání markýzy



Špatná instalace markýzy: awning


Příklad:



Držáky (A1) a (A3) musí umístěny v 90° k ose (A).




Správná instalace



Držáky (C1) musí umístěny v 90° k ose (A).




Správná instalace



Po úspěšné instalaci musí být osa (A) rovnoběžná zemí a osa (C) svislá se zemí.

Pokud jste vše správně nainstalovali, měla by vaše markýza vypadat jako na obrázcích níže.



Špatná instalace (pokračování)

Vezměte prosím na vědomí!

Klikový mechanismus markýzy nemá zarážku, která by omezovala otáčení (pouze ruční ovládání). Aby nedošlo k poškození látky, dbejte na to, aby byla látka markýzy vždy zcela zatažená.

Látka musí být pevně sevřená!

Údržba

Na začátku každé sezóny markýzy zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby dotažené.

Jednou ročně vyčistěte rám mýdlovou vodou.

Pokud potřebujete markýzu uskladnit, zajistěte, aby byla čistá a suchá. Vyberte si **suchou a vzdušnou skladovací místnost**, abyste se vyhnuli vlhkým skvrnám.

Abyste zajistili dlouhou životnost markýzy, čistěte ji **jemným čistícím prostředkem**. Plíseň a vlhké skvrny odstraňujte jemným mýdlem, nikdy nepoužívejte **čisticí prostředky na bázi rozpouštědel**, protože bělí tkaninu a poškozuji vazbu.

Abyste předešli možnému poškození, **nikdy nepoužívejte k čištění alkalické nebo kyselé čisticí prostředky ani parní trysky**. Aby nedošlo k opotřebení materiálu. Je důležité zabránit shromažďování vody na markýze odváděním vody.

Níže je uveden přehled typických případů. Tyto výskyty nejsou považovány za závady, pokud se nevyskytují v nadměrném počtu případů.

Tkanina se může vlastní vahou prověsit.

Výrobní technologie může způsobit, že různé oblasti tkaniny budou mít mírně odlišné barvy.

Stínování je pouze optický vzhled. Vzniká v důsledku různých lomů a skládaných ploch.

Vlákna nemusí probíhat v přímých liniích, což je dáno montáží.

Obecné poznámky k látce markýzy

Markýzy jsou vysoce výkonné výrobky. Ani s dnešní technologií a kvůli požadavkům na ochranu životního prostředí však nejsou dokonalé. I přes dokonalé výrobní a zpracovatelské postupy se na látce objevují určité vady, které mohou vést k reklamacím.

Obecně se tyto účinky vyskytují v různé míře téměř u všech markýz. V žádném případě však kvalitu látky.

Abychom předešli podráždění nebo zmatkům, rádi bychom upozornili na následující charakteristiky:

- Při balení a skládání markýzových tkanin vznikají **záhyby**. Zejména u světlých markýz se mohou v záhybech objevit barevné změny, které mohou při černém osvětlení vypadat jako pruhy špíny. Neoslabují provozuschopnost markýzy.

- **Křídové efekty** jsou světlé pruhy, které vznikají při zpracování rafinovaného zboží. I přes zvláštní péči se jim nelze zcela vyhnout.

- Polyesterové protisluneční markýzy **odolné proti dešti** jsou voděodolné a odolávají dešti při minimálním úhlu sklonu 14°. Při silném nebo dlouhotrvajícím dešti je třeba markýzu stáhnout, aby nedošlo k jejímu poškození. **Mokrou** srolovanou markýzu je třeba co nejdříve vysunout, aby uschla.

- **Zmačkání** v oblasti švu a šířky tkaniny je výsledkem opakovaného skládání a různé síly navíjení. Vzniklá látková napětí mohou vyvolat zvlnění (např. vazba ve tvaru rybí kosti nebo voštiny).

Nit látky nemusí mít stejnou barvu jako část látky, ve které se nachází šev.



Prohlášení o vlastnostech / Deklaracja właściwości użytkowych

č. 010-2024

1. Obchodní název produktu/ Nazwa handlowa produktu:

Balkonová markýza/ Markiza balkonowa

2. Model /Typ:

EASY 250x130cm, 300x130cm, 350x130cm

3. Účel použití / Przeznaczenie:

Externí použití / Použití externí

4. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce/ Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Focus Garden Sp. z o.o.
ul. B. Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, Polsko

5. Systém hodnocení a ověřování stálosti výkonu/ System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

4

6. Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana:

EN 13561:2015
EN 13561:2004/A1:2008

7. Deklarovaný výkon / Deklarowane właściwości użytkowe:

Základní charakteristika / Cechy zasadnicze	Provedeno / Spełnione	Standardní/Norma EAD
Odolnost proti větru / Odpornosc na wiatr	Třída 2 / Klasa 2	EN 13561:2015 EN 13561:2004/A1:2008

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation / Odpowiednia dokumentacja techniczna a/nebo specjalistyczna dokumentacja techniczna:

—

9. Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce. / Właściwości użytkowe produktu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podepsáno jménem/ Podpisano w imieniu:
Focus Garden Sp. z o.o.

datum vydání / data wystawienia
[28/12/2024]

Focus Garden sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-144), ul. B. Krzywoustego 3
zarejestrowana w KRS pod nr 0000928047
przez SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
NIP: 7642696142, REGON: 382006469