

Bezpečnostní varování týkající se používání umělých vánočních stromků v souladu s GPSR (General Product Safety Regulations)

Obecná pravidla pro používání umělých vánočních stromků:

1. Stabilita a umístění:

- Umístěte stromek na stabilní a rovnou podlahu, aby se nepřevrátil.
- Vyhněte se umístění stromku na místech vystavených průvanu nebo nárazům (např. u dveří, v průchodech).
- U větších modelů se doporučuje dodatečně zajistit podstavec nebo připevnit stromek ke zdi nebo stojanu.

2. Bezpečnost používání:

- Před začátkem zdobení se ujistěte, že jsou všechny části stromku (větvě, stojan, spoje) správně namontovány.
- Nenechte děti lézt na vánoční stromeček ani tahat za větve nebo ozdoby.
- Vyhněte se umístění vánočního stromku v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla (radiátorů, krbů, svíček, lamp bez bezpečnostních certifikátů).

Specifická varování týkající se materiálů:

1. Umělé vánoční stromky (PVC, PE nebo směsové):

- Nevystavujte vánoční stromek dlouhodobému slunečnímu záření – může to vést k odbarvení nebo deformaci.
- Zabraňte kontaktu materiálu s ohněm nebo žhavými předměty. V případě zápachu spáleniny nebo nadměrného zahřátí (např. od lampiček) okamžitě odpojte zdroj elektrického proudu a odstraňte elektrické ozdoby.

2. Vánoční stromky s kovovými prvky (např. rám, stojan):

- Ujistěte se, že jsou všechny konstrukční prvky pevně uchyceny.
 - Zkontrolujte, zda kovové části nemají ostré hrany ani známky koroze.
 - Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky – mohou poškodit povrch nebo způsobit vznik rzi.
-

Pravidla používání a údržby:

1. Montáž a demontáž:

- Před zahájením montáže si přečtěte návod výrobce a ujistěte se, že jsou všechny součásti kompletní.
- Sestavujte vánoční stromek v pořadí uvedeném v návodu – při rozkládání větví nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Při demontáži postupujte opatrně, abyste nepoškodili spoje a jehly.

2. Zdobení:

- Používejte pouze ozdoby a světla s certifikátem bezpečnosti CE nebo ekvivalentním.
- Ujistěte se, že kabely světel nejsou poškozené ani příliš napnuté.
- Nepřetěžujte jednu elektrickou zásuvku příliš velkým počtem sad světel.

3. Čištění:

- Čistěte vánoční stromeček suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem – nepoužívejte abrazivní prostředky, alkohol ani rozpouštědla.
- Před čištěním odstraňte všechny ozdoby a odpojte světla od elektrické sítě.

4. Skladování:

- Po skončení vánoční sezóny je třeba vánoční stromek rozložit, očistit a uložit na suchém místě.
- Vyhněte se trvalému ohýbání větví – mohlo by to oslabit jejich strukturu.
- Doporučujeme skladovat v originálním obalu nebo ochranném sáčku.

Další bezpečnostní opatření:

1. Ochrana před dětmi a zvířaty:

- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti vánočního stromku.
- Pokud máte doma malé děti nebo zvířata, nevíšejte drobné ozdoby na spodní část stromku.

2. Elektrická bezpečnost:

- Před použitím vždy zkontrolujte technický stav světel.
- Nenechávejte rozsvícené světla bez dozoru, zejména v noci.

- Pokud zaznamenáte jiskření nebo blikání, okamžitě odpojte napájení.
-

Varování před nesprávným používáním:

1. Neumisťujte vánoční stromek na místa, kde by mohl spadnout (např. v blízkosti dveří nebo schodů).
 2. Nepoužívejte poškozený vánoční stromek ani jeho části.
 3. Neměňte konstrukci vánočního stromku.
 4. Nepoužívejte v blízkosti vánočního stromku otevřený oheň (svíčky, krby, ohňostroje atd.).
 5. Nepoužívejte chemické spreje s umělým sněhem na horkých nebo osvětlených površích – mohou být hořlavé.
-

Pamatujte:

Dodržování výše uvedených pravidel zajistí bezpečné a dlouhodobé používání vánočního stromku a minimalizuje riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo mechanického poranění. Vždy dodržujte podrobné pokyny výrobce uvedené v originálním návodu k montáži a používání.