

Bezpečnostní upozornění týkající se používání příslušenství k markýzám v souladu s GPSR (General Product Safety Regulations)

Obecné zásady používání příslušenství k markýzám:

1. Určení a kompatibilita:

- Příslušenství k markýzám (montážní držáky na stěnu a strop a snímač větru a slunce) je určeno výhradně k použití s markýzami v souladu s doporučeními výrobce.
- Před montáží se ujistěte, že markýza a příslušenství jsou vzájemně kompatibilní.
- Nepoužívejte příslušenství způsobem, který není v souladu s jeho určením.

2. Stabilita a bezpečnost konstrukce:

- Ujistěte se, že montážní podklad (stěna, strop) je stabilní, nosný a bez poškození.
- Neinstalujte držáky na povrchy s nedostatečnou nosností.
- Pravidelně kontrolujte stav upevnění.

Specifická upozornění týkající se jednotlivých příslušenství:

1. Držáky pro montáž na stěnu a strop:

- Montáž držáků by měla být provedena v souladu s pokyny výrobce.
- Používejte pouze vhodné upevňovací prvky přizpůsobené typu podkladu.
- Nepoužívejte poškozené, deformované nebo zkorodované držáky.
- Nezatěžujte držáky dalšími prvky kromě markýzy.

2. Senzor větru a slunce:

- Senzor je určen výhradně k automatickému ovládní markýzy.
 - Ujistěte se, že je senzor správně namontován na místě vystaveném působení větru a slunečního záření.
 - Nezasahujte do elektroniky zařízení.
 - Nedovolte dětem, aby senzor obsluhovaly nebo si s ním hrály.
-

Elektrická bezpečnost:

1. Montáž a připojení snímače větru a slunce by měly provádět kvalifikovaní pracovníci.
 2. Před připojením se ujistěte, že elektrická instalace odpovídá platným normám.
 3. Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení.
 4. Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo krytem.
-

Pravidla pro montáž a údržbu:

1. Montáž:

- Všechny příslušenství montujte podle pokynů výrobce.
- Neprovádějte žádné vlastní konstrukční ani elektrické úpravy.
- Po dokončení montáže zkontrolujte stabilitu a správnost fungování.

2. Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte technický stav úchytů a senzoru.
 - K čištění používejte měkký, suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
 - Nepoužívejte agresivní chemické prostředky.
-

Atmosférické podmínky:

1. Senzor větru a slunce pomáhá chránit markýzu, ale nezbavuje vás povinnosti dohlížet na její používání.
 2. Při extrémních povětrnostních podmínkách se doporučuje markýzu ručně zajistit.
 3. Po silných vichřicích nebo bouřkách zkontrolujte stav příslušenství.
-

Varování před nesprávným používáním:

1. Nepoužívejte příslušenství jako nosné prvky.
2. Neprovádějte opravy sami.
3. Neignorujte známky opotřebení nebo poškození.
4. Nemontujte ani nepoužívejte příslušenství v rozporu s doporučeními výrobce.

Pamatujte:

Dodržování výše uvedených pravidel zajistí bezpečné používání příslušenství k markýzám a minimalizuje riziko zranění, mechanického poškození a elektrického nebezpečí. Vždy dodržujte podrobné pokyny výrobce uvedené v návodu k montáži a použití.